

CV Homework 5

Abstract

本次作業中，我們要使用 octagonal 3-5-5-5-3 kernel 來對原圖實作 Gray Scale 的 (1) Dilation (2) Erosion (3) Opening (4) Closing，以上操作除輸入、輸出以外，不得直接套用現成套件。

Implementation

- Programming Language: Python3
- Python Package: opencv-python, matplotlib, numpy, copy
- Execution: python3 hw5-main.py

在執行時，請務必將 lena.bmp 放置在和 hw5-main.py 相同的檔案目錄下，並確認檔名相同。opencv-python用於讀取和寫出圖片，matplotlib僅用於runtime時即時顯示和儲存圖片，須配合jupyter使用，在此不贅述，而最後的copy和numpy則用於純計算上。

Dilation and Erosion

```

15 def dilation(lena, kernel):
16     after = copy.deepcopy(lena)
17     for r in range(lena.shape[0]):
18         for c in range(lena.shape[1]):
19             neigh = []
20             for k in kernel:
21                 if (r - k[0] >= 0 and r - k[0] < lena.shape[0] and
22                     c - k[1] >= 0 and c - k[1] < lena.shape[1]):
23                     neigh.append(lena[r - k[0]][c - k[1]])
24             after[r][c] = np.max(neigh)
25     return after
26 dina = dilation(lena, oct_kernel)
27 plt.imshow(dina, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
28 cv2.imwrite('dilation-lena.bmp', dina)
29 cv2.imwrite('dilation-lena.png', dina)
30
31 def erosion(lena, kernel):
32     after = copy.deepcopy(lena)
33     for r in range(lena.shape[0]):
34         for c in range(lena.shape[1]):
35             neigh = []
36             for k in kernel:
37                 if (r + k[0] >= 0 and r + k[0] < lena.shape[0] and
38                     c + k[1] >= 0 and c + k[1] < lena.shape[1]):
39                     neigh.append(lena[r + k[0]][c + k[1]])
40             after[r][c] = np.min(neigh)
41     return after
42 dina = erosion(lena, oct_kernel)
43 plt.imshow(dina, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
44 cv2.imwrite('erosion-lena.bmp', dina)
45 cv2.imwrite('erosion-lena.png', dina)

```

兩種做法的邏輯基本相同，對圖片上的某點像素套用Kernel範圍內的所有鄰像素(只考慮邊界內)，並找出這群像素中最大(Dilation)/最小(Erosion)的值，則該點像素套用變形後的值就是該最大值(Dilation)/最小值(Erosion)。依此作法遍歷整張圖片即可。最後成果貼於報告最後的圖組中。

Opening and Closing

```

47  ↘ def opening(lena, kernel):
48      |     return dilation(erosion(lena, kernel), kernel)
49  opna = opening(lena, oct_kernel)
50  plt.imshow(opna, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
51  cv2.imwrite('opening-lena.bmp', opna)
52  cv2.imwrite('opening-lena.png', opna)
53
54 ↘ def closing(lena, kernel):
55      |     return erosion(dilation(lena, kernel), kernel)
56  clna = closing(lena, oct_kernel)
57  plt.imshow(clna, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
58  cv2.imwrite('closing-lena.bmp', clna)
59  cv2.imwrite('closing-lena.png', clna)

```

$$f \circ k = (f \ominus k) \oplus k \quad f \bullet k = (f \oplus k) \ominus k$$

有了Dilation和Erosion後，我們便可套用公式來實作Opening和Closing。Opening便是先作Erosion後再使用同樣的kernel對Erosion後的結果作dilation，而Closing則是順序相反過來。成果同樣貼於報告最後的圖組中。

Result

底下圖組為套用變形後的實作成果，因排版因素，有略為調整圖片的尺寸。



Dilation



Erosion



Opening



Closing